

## RESCUE RANDY

### Manichino adulto



Questi modelli a grandezza naturale simulano il peso e la resilienza del corpo umano. La costruzione è in resistente plastica pressofusa di colore neutro su un telaio in acciaio snodato e resistente alla ruggine. I piedi, le mani e il viso sono modellati per il realismo. Il telaio è esteso a un passante per cavi dietro il collo per facilitare il posizionamento meccanico. Le articolazioni flessibili consentono al modello di sedersi, sdraiarsi, rannicchiarsi o flettersi per adattarsi alla particolare situazione di allenamento.

#### Caratteristiche specifiche

Sviluppato appositamente per il trasporto e l'estrazione realistici

Realizzato in vinile resistente con cavi rivestiti in plastica testati fino a 1,9 kg

Dispone di giunti completamente articolati

Distribuzione del peso secondo la tabella di distribuzione del peso umano

#### Dati tecnici

Altezza	1,65 M
Materiali	PVC e Acciaio zincato
Peso	25 kg

RESCUE RANDY MANICHINO  
ADULTO DA 25KG  
ST01400C

Distribuito da Spencer Italia s.r.l

Rev.0 (12/12/2022)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)