

TRY 706

Manichino intero alta visibilità



Manichino studiato per fornire un efficace addestramento al recupero di soggetti non coscienti in acqua.

Caratteristiche specifiche

Tessuto rinforzato nelle parti maggiormente soggette ad abrasione

Dotato di tasche per l'alloggiamento galleggianti; Spostando i galleggianti, viene cambiato l'atteggiamento del manichino in acqua.

Dotato di stivali per garantire protezione durante il trascinamento

Una volta immerso in acqua, il manichino inizia ad assorbirla facendo sprofondare gradualmente le gambe fino a far raggiungere un'inclinazione di circa 45°. La testa e le spalle saranno fuori dall'acqua.

La colorazione secondo la BS EN 471 e le bande riflettenti garantiscono una facile individuazione

Dati tecnici

Altezza manichino	1,83 m
Materiali	PU, poliestere
Peso asciutto	40 kg
Peso bagnato	75 kg circa

TRY 706 - MANICHINO INTERO AD ALTA VISIBILITA'

ST01901C

Distribuito da Spencer Italia srl

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it