

JACK

Carrello funerario oleodinamico
A doppio rullo con quattro ruote girevoli



Carrello elevatore dotato di meccanismo di sollevamento idraulico con azionamento a pedale. Ideale per la movimentazione e il sollevamento senza fatica dei cofani.

Caratteristiche specifiche

Struttura robusta e leggera
Ruote di grande diametro per facilitare lo scorrimento
Rullo mobile per facilitare la movimentazione del cofano
Freni di stazionamento sulle ruote posteriori e anteriori
4 ruote girevoli per offrire la massima manovrabilità
Apertura e chiusura semplice e rapida
Sollevamento senza fatica e regolazione di altezza lineare grazie al sistema oleodinamico
Pedali di azionamento posizionati per garantire la massima facilità di accesso ed azionamento

Dati tecnici

Larghezza	630 ± 10 mm
Altezza sollevato	910 ± 10 mm
Altezza abbassato	420 ± 10 mm
Distanza tra i punti di sostegno quando alzato	800 ± 10 mm
Distanza tra i punti di sostegno quando abbassato	1110 ± 10 mm
Lunghezza alzato	850 ± 10 mm
Lunghezza abbassato	1140 ± 10 mm
Ruote	Ø 200mm
Peso	32,5 ± 0,5 kg
Portata	270 kg
Materiale	Acciaio inox, Nylon

JACK CARRELLO DOPPIO RULLO 4
RUOTE GIREVOLI Ø200
ZC10003C

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. a socio unico Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

mortuary.spencer.it