

JACK

Carrello elevatore oleodinamico con timone



Carrello elevatore dotato di meccanismo di sollevamento idraulico con azionamento a pedale. Ideale per la movimentazione e il sollevamento senza fatica dei cofani. In questa versione è dotato di timone per migliorarne sensibilmente la manovrabilità.

Caratteristiche specifiche

Struttura in acciaio estremamente robusta
 Ruote di grande diametro per facilitare lo scorrimento
 Pedali di azionamento posizionati per garantire la massima facilità di accesso ed azionamento
 Freni di stazionamento
 Timone con sistema di sblocco rapido ed intuitivo, che ne permette lo scorrimento al di sotto del telaio del carrello evitando ingombri indesiderati quando non utilizzato
 Sistema due rulli richiudibili per agevolare lo scorrimento del cofano

Dati tecnici

Lunghezza minima <small>(timone escluso)</small>	985 ± 5 mm
Lunghezza massima <small>(timone escluso)</small>	1150 ± 5 mm
Lunghezza timone	1000 ± 10 mm
Altezza abbassato	405 ± 5 mm
Altezza sollevato	900 ± 5 mm
Larghezza	635 ± 5 mm
Ruote anteriori	∅ 200 mm con freno
Ruote posteriori	∅ 250 mm
Peso	30 kg ± 0,5 kg
Portata	270 kg

JACK CARRELLO ELEVATORE A
 DOPPIO RULLO CON TIMONE
ZC25000C

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

mortuary.spencer.it